



ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ФИКСАЦИИ (ОБКАТКИ) КОНТРОЛЬНОГО КОЛЬЦА АЛЮМИНИЕВОГО КОЛПАЧКА

Руководство по эксплуатации



Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку нашего изделия. Чтобы понять, как правильно и безопасно пользоваться изделием, рекомендуется тщательно изучить настоящее руководство перед эксплуатацией.

Сохраняйте, пожалуйста, данное руководство в течение всего срока эксплуатации изделия.

1 Назначение

Приспособление для фиксации (обкатки) контрольного кольца первого открытия алюминиевого колпачка (далее – фиксатор) предназначено для обкатки юбки контрольного кольца алюминиевых колпачков с резьбой при ручной укупорке стеклянных бутылок.

Обкатка юбки алюминиевого колпачка имеет ряд преимуществ:

- защита от фальсификации продукции;
- гигиеническая сохранность продукта для покупателя;
- повышение надежности герметичности бутылки при транспортировке;
- внешний вид продукции, не отличимый от полученного на промышленном производстве.

2 Конструкция

Фиксатор состоит из следующих частей: центрирующая чаша, ручки, соединительная пружина.

3 Технические характеристики

Фиксатор в стандартной комплектации предназначен для закатки юбки алюминиевых колпачков с нарезанной резьбой размером 24x16, 28x18, 31,5x24, но может изготавливаться и под другие размеры колпачков.

Рабочая температура среды: от 0 до 40 °С.

Производительность до 250 бутылок/час.

Размеры: 90 мм x 55 мм x 45 мм.

Ресурс фиксатора: 2 500 колпачков.

Материалы: центрирующая чаша – полиэтилен, ручки – сталь, ПВХ.

Вес изделия: не более 100 г.

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, технические характеристики, дизайн и комплектацию товара без предварительного уведомления покупателя.

4 Меры безопасности

Фиксатор предназначен только для самостоятельной закатки юбки контрольного кольца алюминиевых колпачков соответствующего размера.

К работе с фиксатором допускаются лица старше 18 лет.

При хранении и работе с фиксатором избегайте попадания влаги на фиксатор. При попадании влаги - протрите сухой хлопковой тканью.

При эксплуатации запрещается:

- использовать фиксатор для иных целей;
- подвергать фиксатор механическим ударам или обрушению на него предметов;
- эксплуатировать при воздействии условий, выходящих за пределы рабочих;
- эксплуатировать/хранить изделие в условиях воздействия внешних агрессивных факторов;
- проводить монтаж/демонтаж элементов, вносить изменения в конструкцию.

5 Гарантии изготовителя

Претензии по неработоспособности поставленного товара могут быть заявлены в течение 14 календарных дней с момента получения товара.

Претензии по качеству могут быть заявлены в течение гарантийного срока 12 месяцев.

Указанная выше гарантия действует при условии, что продукция не ремонтировалась, не модернизировалась, ресурс фиксатора не превышен, и в нее не вносились изменения без предварительного письменного разрешения компании-продавца www.TDKopt.ru или Изготовителя.

Изготовитель обязуется в течение гарантийного срока устранять дефекты и заменять вышедшие из строя детали и сборочные единицы в установленном порядке, при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, мер безопасности, изложенных в данном руководстве по эксплуатации.

6 Сведения о сертификации

Изделие не подлежит обязательной сертификации и декларированию соответствия, а также не подлежит санитарно-эпидемиологической экспертизе.

7 Порядок работы

1. Подготовка к работе	
<p>Перед началом работы убедитесь, что внутренние поверхности фиксатора чистые.</p>	
2. Закрытие бутылки колпачком	3. Работа с фиксатором
<p>В горлышко бутылки вставьте до упора контроль налива (при использовании соответствующего типа колпачка), залейте с помощью воронки или трубочки готовый продукт в бутылку, не пачкая горлышко и контроль налива, накрутите на горлышко бутылки алюминиевый колпачок с нарезанной резьбой (до упора, но без усилия).</p> <p><i>При прикладывании дополнительных усилий при закручивании, резьбу колпачка можно легко сорвать.</i></p>	<p>Возьмите бутылку левой рукой, наденьте фиксатор до упора на закрученный колпачок на бутылке, сожмите правой рукой ручки фиксатора до упора, так чтобы они прижались к контрольному кольцу колпачка.</p> <p>Удерживая в сжатом состоянии ручки фиксатора, без осуществления давления на опорную чашку сверху, вращайте бутылку против часовой стрелки.</p> <p>Для равномерной обкатки контрольного кольца и его полного прилегания к горлышку необходимо сделать не менее двух полных оборотов бутылки.</p> <p>Отпустите ручки фиксатора, снимите фиксатор с колпачка.</p>



+7 (925) 311-33-20

sale@TDKopt.ru

www.TDKopt.ru